

Беспроводная кнопка тревоги КН-РВ22



Тревожная кнопка:

Работает как компонент системы сигнализации.
Беспроводной канал 433 мГц для подключения к центральному блоку.

При нажатии включит режим тревоги.

Рабочая дистанция до 80 м.

Питание от батареи 23А 12В.

Можно использовать для систем сигнализации КН-АС10, КН-АС11, КН-АС12.

Начало использования:

Для подключения к системе сигнализации, включите режим поиска на основном блоке, и нажмите на кнопку, что активирует передачу сигнала на основной блок. После соединения основной блок сообщит вам об успешном подключении нового датчика.

Беспроводная кнопка тревоги КН-РВ22



Тревожная кнопка:

Работает как компонент системы сигнализации.
Беспроводной канал 433 мГц для подключения к центральному блоку.

При нажатии включит режим тревоги.

Рабочая дистанция до 80 м.

Питание от батареи 23А 12В.

Можно использовать для систем сигнализации КН-АС10, КН-АС11, КН-АС12.

Начало использования:

Для подключения к системе сигнализации, включите режим поиска на основном блоке, и нажмите на кнопку, что активирует передачу сигнала на основной блок. После соединения основной блок сообщит вам об успешном подключении нового датчика.

Беспроводная кнопка тревоги КН-РВ22



Тревожная кнопка:

Работает как компонент системы сигнализации.
Беспроводной канал 433 мГц для подключения к центральному блоку.

При нажатии включит режим тревоги.

Рабочая дистанция до 80 м.

Питание от батареи 23А 12В.

Можно использовать для систем сигнализации КН-АС10, КН-АС11, КН-АС12.

Начало использования:

Для подключения к системе сигнализации, включите режим поиска на основном блоке, и нажмите на кнопку, что активирует передачу сигнала на основной блок. После соединения основной блок сообщит вам об успешном подключении нового датчика.

Беспроводная кнопка тревоги КН-РВ22



Тревожная кнопка:

Работает как компонент системы сигнализации.
Беспроводной канал 433 мГц для подключения к центральному блоку.

При нажатии включит режим тревоги.

Рабочая дистанция до 80 м.

Питание от батареи 23А 12В.

Можно использовать для систем сигнализации КН-АС10, КН-АС11, КН-АС12.

Начало использования:

Для подключения к системе сигнализации, включите режим поиска на основном блоке, и нажмите на кнопку, что активирует передачу сигнала на основной блок. После соединения основной блок сообщит вам об успешном подключении нового датчика.