

Радио брелок-пульт КН-RC21



Радио брелок-пульт:

Работает как компонент системы сигнализации. Беспроводной канал 433 МГц для подключения к центральному блоку.

Имеет 4 кнопки для управления функциями сигнализации.

Рабочая дистанция до 100 м.

Можно использовать для систем сигнализации КН-AS10, КН-AS11, КН-AS12.

Начало использования:

Для подключения к системе сигнализации, включите режим поиска на основном блоке, и нажмите на любую кнопку на брелоке, что активирует передачу сигнала на основной блок. После соединения основной блок сообщит вам об успешном подключении нового датчика.

Радио брелок-пульт КН-RC21



Радио брелок-пульт:

Работает как компонент системы сигнализации. Беспроводной канал 433 МГц для подключения к центральному блоку.

Имеет 4 кнопки для управления функциями сигнализации.

Рабочая дистанция до 100 м.

Можно использовать для систем сигнализации КН-AS10, КН-AS11, КН-AS12.

Начало использования:

Для подключения к системе сигнализации, включите режим поиска на основном блоке, и нажмите на любую кнопку на брелоке, что активирует передачу сигнала на основной блок. После соединения основной блок сообщит вам об успешном подключении нового датчика.

Радио брелок-пульт КН-RC21



Радио брелок-пульт:

Работает как компонент системы сигнализации. Беспроводной канал 433 МГц для подключения к центральному блоку.

Имеет 4 кнопки для управления функциями сигнализации.

Рабочая дистанция до 100 м.

Можно использовать для систем сигнализации КН-AS10, КН-AS11, КН-AS12.

Начало использования:

Для подключения к системе сигнализации, включите режим поиска на основном блоке, и нажмите на любую кнопку на брелоке, что активирует передачу сигнала на основной блок. После соединения основной блок сообщит вам об успешном подключении нового датчика.

Радио брелок-пульт КН-RC21



Радио брелок-пульт:

Работает как компонент системы сигнализации. Беспроводной канал 433 МГц для подключения к центральному блоку.

Имеет 4 кнопки для управления функциями сигнализации.

Рабочая дистанция до 100 м.

Можно использовать для систем сигнализации КН-AS10, КН-AS11, КН-AS12.

Начало использования:

Для подключения к системе сигнализации, включите режим поиска на основном блоке, и нажмите на любую кнопку на брелоке, что активирует передачу сигнала на основной блок. После соединения основной блок сообщит вам об успешном подключении нового датчика.