

Миниатюрная GSM ИК сигнализация КН-АР08



Миниатюрная GSM сигнализация **КН-АР08** с ИК - датчиком движения способна обеспечить охрану весьма обширной площади.

В случае срабатывания, устройство позвонит вам на предустановленный номер и включит режим прослушивания помещения, где она установлена. Высокочувствительный микрофон позволит ясно слышать все звуки и оценить ситуацию. Также подключиться к микрофону можно и в ручном режиме – достаточно позвонить на телефонный номер установленной в ней SIM карты.

Область применения:

Миниатюрная GSM сигнализация **КН-АР08** - это высокоэффективное, неприметное и практичное устройство для охраны небольших объектов и помещений – офиса, квартиры, складского помещения, небольшого магазина и прочих. Если кто-либо проникнет на объект, вы оперативно получите сигнал об инциденте.

Особенности:

- Миниатюрные габариты позволяют с легкостью установить устройство в самых труднодоступных местах, где оно будет практически неприметно, и в то же время эффективно выполнять свое назначение.
- Встроенный высокочувствительный микрофон позволяет прослушивать ситуацию на объекте во время тревоги или в любое другое время, что даст возможность объективно оценить обстановку в охраняемом помещении.
- Сигнализация оснащается собственным источником питания, что позволяет работать устройству до 15 дней в режиме ожидания, и около 5-7 дней в режиме охраны, без подключения к штатной электросети 220В.

Принцип работы

Охранная сигнализация устанавливается в помещении для оповещения о несанкционированных проникновениях на объект. Для работы устройства необходимо установить SIM-карту любого оператора сети GSM (2G) с отключенным PIN контролем, после чего установить подключение к сети 220В через адаптер питания и зарегистрировать номера получателя. Также камера может работать и от собственного аккумулятора.

Начало работы:


Для привязки номера: откройте крышку на передней панели и установите в сигнализацию GSM SIM карту (мигнет красный светодиод), подключите питание. Сигнализация найдет GSM сеть и в течение 15-30 секунд подключится к ней. Наберите номер установленной в сигнализацию SIM карты. Номер с которого вы позвонили станет управляющим.

SMS Управление:

Для постановки на охрану, отправьте на устройство SMS с текстом: **1111**
Для снятия с охраны, отправьте на устройство SMS с текстом: **0000**

Технические характеристики

Сеть GSM	800, 900, 1800, 1900MHz
ИК Сенсор	120° до 8м
Аккумулятор	Lilon 500mAh
Размеры:	3x4,5x1,4 см
Блок питания:	5V, 1000mA



Миниатюрная GSM ИК сигнализация КН-АР08



Миниатюрная GSM сигнализация **КН-АР08** с ИК - датчиком движения способна обеспечить охрану весьма обширной площади.

В случае срабатывания, устройство позвонит вам на предустановленный номер и включит режим прослушивания помещения, где она установлена. Высокочувствительный микрофон позволит ясно слышать все звуки и оценить ситуацию. Также подключиться к микрофону можно и в ручном режиме – достаточно позвонить на телефонный номер установленной в ней SIM карты.

Область применения:

Миниатюрная GSM сигнализация **КН-АР08** - это высокоэффективное, неприметное и практичное устройство для охраны небольших объектов и помещений – офиса, квартиры, складского помещения, небольшого магазина и прочих. Если кто-либо проникнет на объект, вы оперативно получите сигнал об инциденте.

Особенности:

- Миниатюрные габариты позволяют с легкостью установить устройство в самых труднодоступных местах, где оно будет практически неприметно, и в то же время эффективно выполнять свое назначение.
- Встроенный высокочувствительный микрофон позволяет прослушивать ситуацию на объекте во время тревоги или в любое другое время, что даст возможность объективно оценить обстановку в охраняемом помещении.
- Сигнализация оснащается собственным источником питания, что позволяет работать устройству до 15 дней в режиме ожидания, и около 5-7 дней в режиме охраны, без подключения к штатной электросети 220В.

Принцип работы

Охранная сигнализация устанавливается в помещении для оповещения о несанкционированных проникновениях на объект. Для работы устройства необходимо установить SIM-карту любого оператора сети GSM (2G) с отключенным PIN контролем, после чего установить подключение к сети 220В через адаптер питания и зарегистрировать номера получателя. Также камера может работать и от собственного аккумулятора.

Начало работы:

Для привязки номера: откройте крышку на передней панели и установите в сигнализацию GSM SIM карту (мигнет красный светодиод), подключите питание. Сигнализация найдет GSM сеть и в течение 15-30 секунд подключится к ней. Наберите номер установленной в сигнализацию SIM карты. Номер с которого вы позвонили станет управляющим.

SMS Управление:

Для постановки на охрану, отправьте на устройство SMS с текстом: **1111**
Для снятия с охраны, отправьте на устройство SMS с текстом: **0000**

Технические характеристики

Сеть GSM	800, 900, 1800, 1900MHz
ИК Сенсор	120° до 8м
Аккумулятор	Lilon 500mAh
Размеры:	3x4,5x1,4 см
Блок питания:	5V, 1000mA

