

GPS трекер с телефоном KH-GP02



KH-GP02 мини GPS трекер с телефоном позволяет отслеживать местоположение с высокой точностью. С помощью iOS или Android приложения на вашем смартфоне или планшете. Может дать возможность прослушать окружающее пространство с обычного телефона. Так же с него можно позвонить на 2 заранее запрограммированных телефонных номера (или позвонить на него) и послать сигнал SOS одним нажатием кнопки. Может использоваться как средство заботы и наблюдения за детьми или пожилыми людьми, а также как средство слежения за автомобилем, сумкой или велосипедом.

Начало использования:

Полностью зарядите аккумулятор, вставьте mini SIM карту сети GSM 2G (оператор должен поддерживать SMS, голосовые звонки и GPRS), и включите питание. Загорится и мигнет зеленый светодиод, затем загорится красный - идет поиск и регистрация в сети. Как только индикаторы погаснут, устройство готово к работе.

Далее необходимо запрограммировать номера SOS, используя SMS команды:

Можно запрограммировать 3 SOS номера, пример SMS:

SOS,89261234567

SOS2,89261234567

SOS3,89161234567

В ответ вы будете получать SMS с текстом: **SOS,OK** или **SOS2,OK**

Для изменения номера нужно просто запрограммировать соответствующий номер заново.

Далее нужно запрограммировать 2 номера быстрого вызова.

для клавиши 1 и 2, пример SMS:

QQ11,89261234567

QQ21,8916123456

в ответ поступят SMS: **QQ11,OK** или **QQ21,OK**

Для удаления соответствующего номера нужно отправить SMS:

DELQQ,11 или **DEL,QQ21** в ответ придет сообщение: **DEL,OK**

Для получения текущего местоположения отправьте SMS: **DW**

В ответ вы получите ссылку на карту с геолокацией.

Другие SMS команды:

CWL,1,200 - запомнить местоположение и послать тревогу если трекер переместится за пределы радиуса 200 метров от сохраненного местоположения. Ответ: **CWL,1,OK**

CWL,0 отключает эту функцию. Ответ **CWL,1,OK**

GT,1 устройство позвонит на SOS номер

SR,1 устройство пришлет уровень заряда батареи

При падении уровня заряда до 10%, устройство само пошлет предупреждение.

MD,1 Включение режима экономии энергии. Ответ **MD,1,OK**

MD,0 Отключение режима экономии энергии. Ответ **MD,0,OK**

UP,60 Частота запросов GPS позиционирования (60 - 1 раз в 60 секунд), увеличивая или уменьшая этот параметр можно влиять на расход батареи.

Так же вы можете управлять устройством используя приложение iOS или Android, отсканируйте QR код и загрузите приложение. Используйте IMEI с задней крышки устройства для входа в аккаунт, демо пароль 123456.

Технические характеристики

GSM четырехдиапазонная сеть:	800/900/1800/1900МГц
Встроенный аккумулятор:	520 мАч
Потребление (стандарт):	50мАч
режим энергосбережения:	15мАч
Вход для зарядки:	micro USB DC 5V / 0.5A
Размеры:	4x4x1,5 см
Вес:	27гр.

